

MJUK OCH FIN VÄSKA

TEDDYVÄSKA



MATERIAL

- Teddy, 90 cm
- Vävt tyg till foder, 60 cm
- 1 st. magnetknapp/tryckknapp till knäppning

GRATIS
DIY



- Klipp ut 2 tygstycken på 45 x 52 cm till sidorna.
- Klipp ut 1 tygstycke på 10 x 90 cm till handtaget.
- Klipp ut 2 stycken vävt tyg på 45 x 49 cm till fodret.
- Vik handtaget på längden, räta mot räta, och sy ihop det.
- Vänd ut rätsidan, pressa/vik handtaget så att sömmen är i mitten.
- Sy ihop ytteryget i sidorna och i botten.
- Vik hörn på väskan och sy tvärs över. Rita eventuellt ett streck att sy efter (se fig. 1).
- Vänd ut rätsidan och sätt fast magnetknappen/tryckknappen. Knappen placeras i mitten av väskan och 2 cm från kanten (se fig. 2).
- Sy fast handtaget på väskan – placera det i mitten av sömmen och sy fast i överkant, 4 cm från kanten.
- Overlocka väskans övre kant.
- Sy fodret på samma sätt som ytteryget, och sy hörn på samma sätt.
- Placera fodret inuti tygväskan aviga mot aviga – se till att hörnen är vända in mot botten i både ytteryg och foder.
- Vik in ytterygets övre kant 4 cm mot avigsidan över fodret, nåla om det behövs. Sy fast vikningen med en kantsöm.

