

Sådan gør du

Montering af C-skinne

Materialer

- C-skinne - komplet sæt der indeholder beslag til montering i loft eller på vinkelbeslag, stopper og et vist antal glider
- Glider (varenr. 76782) - hvis ekstra glidere ønskes
- Evt. vinkelbeslag til vægmontering (varenr. 76597)
- Evt. samleled (varenr. 76740)

Pssst ... Du kan også læse vores gardin guide, på hjemmesiden. Her finder du en masse gode tips og råd.



C-skinne i loft med beslag



1. Mål hvor bredt dit vindue er. Tilføj ca. 20% eller 20-30 cm mere til vindues bredden. Sav skinnen til, så den passer til dit ønskede mål.



2. Start med at klikke den lille knap af på beslaget.



3. Placer den lille knap oven på og tryk ned til det siger klik.



4. Skub beslaget ind i skinnen fra enden, beslagene skal sidde med max 50 cm mellemrum



5. Bestem hvor langt fra væggen du ønsker skinnen sat op. Skru skinnen direkte i loftet.



6. Skub gliderne ind i skinnen. Placer en stopper i hver ende af skinnen og fastgør den, ved at vride det lille øje.

C-skinne på væg med vinkler



1. Mål hvor bredt dit vindue er. Tilføj ca. 20% eller 20-30 cm mere til vindues bredden. Sav skinnen til, så den passer til dit ønskede mål.



2. Start med at klikke den lille knap af på beslaget.



3. Sæt nu vinklen ind i mellemrummet og skru den fast nede fra.



4. Skub beslaget ind i skinnen fra enden, beslagene skal sidde med max 50 cm mellemrum



5. Bestem hvor højt over vinduet skinnen skal sættes op. Monter vinklen på væggen. OBS: til wave-gardiner anbefales det at bruge minimum 7 cm lange vinkler.



6. Skub gliderne ind i skinnen. Placer en stopper i hver ende af skinnen og fastgør den, ved at vride det lille øje.