

Slik gjør du det

# Montering av C-skinne

## Materialer

- C-skinne - komplett sett som inkluderer beslag for montering i tak eller på vinkelbeslag, stopper og et visst antall glidere
- Glider (artikkelnr. 76782) - hvis ekstra glidere ønskes
- Ev. vinkelbeslag til veggmontering (varenr. 76597) 76597)
- Ev. samleledd (varenr. 76740) 76740)

*Pssst... Du kan også lese vår gardinguide på nettsiden. Her finner du mange gode tips og råd.*



## C-skinne i tak med beslag



**1.** Mål hvor bredt vinduet ditt er. Legg til ca. 20 % eller 20-30 cm til vindusbredden. Sag skinnen slik at den passer til ønsket mål.



**2.** Begynn med å klikke av den lille knappen på beslaget.



**3.** Plasser den lille knappen på toppen og trykk ned til den klikker.



**4.** Skyv beslaget inn i skinnen fra enden, beslagene skal ha en avstand på maks. 50 cm mellomrom.



**5.** Bestem deg for hvor langt fra veggen du ønsker å montere skinnen. Skru skinnen direkte i taket.



**6.** Skyv gliderne inn i skinnen. Plasser en stopper i hver ende av skinnen og fest den ved å vri det lille øyet.

## C-skinne på vegg med vinkler



**1.** Mål hvor bredt vinduet ditt er. Legg til ca. 20 % eller 20-30 cm til vindusbredden. Sag skinnen slik at den passer til ønsket mål.



**2.** Begynn med å klikke av den lille knappen på beslaget.



**3.** Sett vinkelen inn i åpningen og skru den fast nedenfra.



**4.** Skyv beslaget inn i skinnen fra enden, beslagene skal ha en avstand på maks. 50 cm mellomrom.



**5.** Bestem hvor høyt over vinduet skinnen skal plasseres. Monter vinkelen på veggen. OBS: til wave-gardiner anbefales det å bruke minimum 7 cm lange vinkler.



**6.** Skyv gliderne inn i skinnen. Plasser en stopper i hver ende av skinnen og fest den ved å vri det lille øyet.