

Gratis idéer till dig

Sy själv: Aktivitetsbok för baby

Material

- 1 designbit
- 25 cm tyg till fram- och baksida
- 25 cm tyg till sida
- Ev. olika tygrester eller stryktåligt tyg för applikationer
- Plattvadd varunr 38010001
- Ev. div. band
- Ev. träring



GRATIS
DIY

Använd våra designbitar för att skapa sidor till en aktivitetsbok för barn. Du kan även skapa egna sidor med de motiv du önskar. Lägg till aktiviteter som band, träringar och pärlor. I det här exemplet visar vi både användning av designbit och separata egendesignade sidor.



1. Du behöver.



2. Dela designbiten så här: 2 bitar på 39 cm och en bit på 20,5 cm. Höjden är 22 cm.



3. Klipp en bit tyg till fram- och baksida 39 x 22 cm. För en sida som du designar själv klipper du en tygbit på 20,5 x 22 cm.
Klipp ut 4 bitar plattvadd 37 x 20 cm.



4. Klipp ut ett motiv i tygtransfer och stryk fast det på sidan. Du kan även fästa motiv utklippta i tyg med vlisofix, se DIY 8044.



5. Sy ihop den ena sidan från designstycket med den andra sidan med din egen design med 1 cm sömsmån. Pressa isär sömsmån.



6. Fäst plattvadd på tygbitarnas baksida med spraylim. Fäst plattvadden 1 cm från tygets kant.



7. Sy runt motiven med en smal sick-sack. På de tryckta designdelarna kan du sy dekorationsstygn runt motiven.



8. Du kan lägga till olika band och andra aktiverande detaljer på sidorna. Det är viktigt att allt sys fast ordentligt så att de inte faller av.



9. Lägg sidorna räta mot räta och sy ihop dem med 1 cm sömsmån. Lämna en öppning på ca 5-7 cm för att vända ut till rätan. Vänd ut till rätan.



10. Pressa kanten, sy ihop öppningen för hand med små osynliga stygn och sy en stickning 0,5 cm in hela vägen runt sidorna.
Lägg sidorna ovanpå varandra och sy en söm i mitten.