

INSEKTNET



GRATIS
DIY



MATERIALER

- Insektnet
- Flexbånd selvklæbende (lim hook. 30343 eller 30301)
- Zinkbånd

SÅDAN GØR DU:

1. Start med at måle den dør insektnettet skal passe til : Eks.: Bredde på døråbning 90 cm (A), højde på døråbning 210 cm (B)

2. Klip 3 baner af insektnettet, 1/3 af dørens bredde + 10 cm x dørens højde + sømrum forneden og sømrum foroven
Eks.: Bredde : 30 cm + 10 cm = 40 cm, højde: 210 cm + 1 cm søm forneden + 2 cm til flexbånd = 213 cm

3. Sy en 1 cm løbegang forneden på banerne med zinkbåndet imellem

4. Læg banerne 10 cm over hinanden foroven (C) og sy henover

5. Sy den bløde del af flexbåndet foroven på insektnettet (D)

6. Sæt den selvklæbende del (den hårde del) af flexbåndet på dørkarmen og sæt insektnettet på

