

INSEKTSNÄT



GRATIS
DIY



MATERIAL

- Insektsnät
- Kardborrband med klister
- (varunr 30343 eller 30301)
- Zinkband

SÅHÄR GÖR DU:

1. Börja med att mäta den dörr nätet ska passa till. Ex. Bredden på dörröppningen 90 cm (A), höjden på dörröppningen 210 cm (B).
2. Klipp 3 remsor av insektsnätet, $\frac{1}{3}$ av dörrens bredd + 10 cm x dörrens höjd + sömsmån nertill och sömsmån upptill. Ex. Bredd: 30 cm + 10 cm = 40 cm, höjd: 210 cm + 1 cm fall nertill + 2 cm till kardborrband = 213 cm
3. Sy en 1 cm kanal nertill på remsan med zinkbandet mellan.
4. Lägg remsorna 10 cm ovanpå varandra upptill (C) och sy tvärsöver.
5. Sy fast den mjuka delen av kardborrbandet upptill på insektsnätet (D).
6. Klistra fast den hårda delen av kardborrbandet på dörrkarmen och sätt fast insektsnätet.

