

REJSETÆPPE



MATERIALER

- 180 cm Halvpanama
- 180 cm Fleece
- 1 pk Nylon gjordbånd 38 mm
- Trykknop 15mm



SÅDAN GØR DU:

1. Klip et stykke på 135 cm x 180 cm af halvpanamen og af fleecen.
2. Læg dem ovenpå hinanden ret mod ret, nål dem sammen.
3. Klip hjørnerne runde efter skabelonen (side 2).
4. Sy de 2 stykker sammen, lad et stykke på ca. 20 cm stå åben til at vende gennem.
5. Vend retten ud gennem hullet.
6. Sy hullet sammen, pres.
7. Klip 2 stykker gjordbånd på 61 cm, smelt enderne så de ikke trevler.
8. Fold enderne 3 cm om til vrang og sy dem fast.
9. Slå trykknapper på gjordbåndene.



OBS Vær sikker på at placere trykknapperne den rigtige vej.

10. Find midten på gjordbåndene og sy på tæppet, se tegning.



