

Gør sengetid til noget særligt

# DIY: Polstret sengegavl

## Materialer

- Hobbyskum (varenr. 38080000)
- MDF-træplade (fx 12 mm tyk) i ønsket mål
- Møbelstof
- Overtræksknapper (fx 38 mm)
- Møbeltråd (kraftig)
- Hæftepistol og klammer
- Boremaskine og træbor
- Synål, saks, limpistol, blyant og målebånd

*Pssst ...! Design din egen sengegavl i den størrelse og det møbelstof, du ønsker. Du kan også anvende DIY-projektet til et ryglæn.*



**1.** Saml alle materialer. Denne gavl er lavet med en 12 mm tyk MDF-plade. Eksempel på gavlmål: 90 cm i højden og 140 cm i bredden.



**2.** Mål op, og mærkér på MDF-pladen, hvor du ønsker, knapperne skal sidde. Bor huller til knapperne med et træbor - anvend det antal knapper, du ønsker.



**3.** Klip hobbyskum til, så det passer til pladen. Lad skummet gå 1 cm ud over toppen og siderne. Dette giver en pæn, blød kant, når stoffet bliver hæftet på. Lim skummet fast med en limpistol. OBS: Vi har her valgt ikke at lade skummet gå helt ned til bunden af pladen, da bunden står skjult bag sengen.





**4.** Klip stoffet til - tilføj ca. 12 cm til ombuk. Pres stoffet.

Læg pladen på stoffet med skumsiden mod stoffet. Hæft først de lange sider med hæftepistol, derefter de korte sider. Stram stoffet godt til undervejs i processen.



**5.** Ved hjørnerne trækkes stoffet om på bagsiden og fordeles stramt rundt i hjørnet. Klip det overskydende stof af, så du får en flot afslutning.



**6.** Stram stoffet godt til, og hæft med hæftepistol. Tjek på forsiden, at stoffet sidder jævnt og stramt.



**7.** Betræk knapperne efter vejledningen på emballagen. Anvend kraftig møbeltråd. Læg møbeltråden dobbelt, og sy gennem de forborede huller (brug en lang nål som hjælp til at finde hullet).



**8.** Hæft trådene fra knapperne fast på bagsiden af pladen - stram godt til. Tjek på forsiden, at knapperne sidder godt fast.