

Gjør sengetiden unik

# DIY: Polstret sengegavl

## Materialer

- Hobbyskum (varenr. 38080000)
- MDF-plate (for eksempel 12 mm tykk) i ønsket mål
- Møbelstoff
- Overtrekkknapper (for eksempel 38 mm)
- Møbelråd (kraftig)
- Stiftepistol og stifter
- Boremaskin og trebor
- Synål, saks, limpistol, blyant og målebånd

*Pssst ! Design din egen sengegavl i den størrelsen og med det møbelstoffet du ønsker.*

*Du kan også bruke DIY-prosjektet til å lage en ryggstøtte.*



**1.** Finn frem alle materialene. Denne gavlen er laget med en 12 mm tykk MDF-plate.  
Eksempel på gavlmål: 90 cm i høyden, 140 cm i bredden.



**2.** Mål opp og marker på MDF-platen hvor du vil at knappene skal sitte. Bor hull til knappene med et trebor. Du velger selv hvor mange knapper du vil bruke.



**3.** Klipp til hobbyskum, slik at det passer til platen. La skummet gå 1 cm ut over toppen og sidene. Det gir en fin og myk kant når du stifter fast stoffet. Lim fast skummet med en limpistol. OBS: Her har vi valgt å ikke lag skummet gå helt ned til bunnen av platen, siden bunnen blir skjult bak sengen.



**4.** Klipp til stoffet – legg til cirka 12 cm til brett. Press stoffet.

Legg platen på stoffet med skumsiden mot stoffet. Fest først de lange sidene med stiftepistol, og fest deretter de korte sidene. Stram stoffet godt underveis i prosessen.



**5.** Ved hjørnene drar du stoffet over på baksiden og fordeler det stramt rundt hjørnet. Klipp av overflødig stoff, slik at du får en fin avslutning.



**6.** Stram stoffet godt, og fest det med stiftepistol. Kontroller på forsiden at stoffet sitter jevnt og stramt.



**7.** Trekk knappene som anvist på emballasjen. Bruk kraftig møbeltråd. Legg møbeltråden dobbelt, og sy gjennom de forberede hullene (bruk en lang nål for å finne hullet).



**8.** Fest trådene fra knappene på baksiden av platen. Stram godt. Kontroller på forsiden at knappene sitter godt fast.