

PLANTEOPHÆNG



MATERIALER

- 32 m anoraksnor
- Metalring i to størrelser.

GRATIS
DIY



1. Klip 8 snore á 3 m. Fold dem alle på midten, så der dannes en løkke foroven. Vikl 1,5-2 meter af den resterende snor rundt om selve løkken samt under løkken, så der dannes et fast stykke.



2. Del alle snorene op i par. Bind dem parvis på den store ring ca. 45-50 cm under løkken - to og to overfor hinanden, så ringen bliver inddelt i kvarte. Bind derefter de sidste fire snorepar på ringen ind imellem de eksisterende knuder.



3. Tag den ene snor fra ét par samt en snor fra naboparret og bind en knude ca. 7-8 cm under ringen. Fortsæt på denne måde hele vejen rundt.



4. Gentag efter samme princip som før og bind otte nye knuder - ca. 11-12 cm under ringen.

PLANTEOPHÆNG



5. Del igen parrene op, men denne gang bindes de fast om den lille ring - ca. 15-16 cm under den store ring.



6. Saml alle snorene under den lille ring og vikl 1-1,5 meter snor stramt rundt om dem alle, så der bliver et fast stykke som i toppen.



7. Klip snorene af i den ønskede længde og trevl enderne op, så der bliver lidt frynser.



8. Vikl snor hele vejen rundt om begge ringe, så de dækkes af snor. Der går ca. 3,5 meter til den store ring og 1,5 meter til den lille ring.