

Super idé til hjemmet

Vatteppe

GRATIS
DIY



Materialer

- Stoff, 370 cm (hvis du bruker to forskjellige metervarer, trenger du 185 cm av hver)
- Fibersoft 15 mm (varenr. 9998), 185 cm
- Eventuelt sikkerhetsnåler
- Eventuelt garn til dusker
- Eventuelt bånd

Pssst ... ! Lag teppet større eller mindre etter behov.

- Klipp to biter stoff på 105 × 180 cm.
- Klipp en bit fibersoft på 105 × 180 cm.
- Legg fibersoft på vrangsidan av den ene stoffbiten. Fest det med nåler – bruk eventuelt sikkerhetsnåler.
- Sy fibersoft og stoff sammen med 1 cm søm.
- Legg den andre stoffbiten over, slik at stoffbitene ligger rett mot rett. Fest sammen de tre lagene med nåler – bruk eventuelt sikkerhetsnåler.
- Sy sammen delene, sy med samme søm. La en bit på cirka 30 cm stå åpen, slik at du kan vrenge gjennom den.
- Fjern nålene, klipp av hjørnene og vrenge rettsiden ut.
- Sy hullet sammen med små, usynlige sting for hånd.
- Evt pynte med bånd el lag fire dusker (DIY8017) og sy dem fast til hjørnene av teppet.