

Sy en egen dragstoppare

# Sy själv: Minska draget med en lång kudde

## Material

- 2 × 250 g plastgranulat (varunr 39099)
- 60 cm tyg
- 30 cm band/läderrem till handtag
- Fiberfyllning:
  - Dörrbredd ca 75 cm = 300 g
  - Dörrbredd ca 100 cm = 400 g
- Använd stoppningen från en kudde (t.ex. varunr 38000050)

*Pssst! Du kan också måttsty dragstopparen efter dina fönster.*



