

Multi madras



Materialer

- 4 stk. monteringspuder 60 cm x 35 cm
- 140 cm stof bredde 140 cm

Klip:

2 stk. til top/bund 60 cm x 134 cm
4 stk. til stropper 4 cm x 134 cm

1. Fold siderne på stroppen ind mod midten, fold stroppen på midten og sy den sammen med en kantstikning.
2. Sy stropperne på det ene stykke top/bund, stropperne placeres 17 cm fra siden og syes på 2 og 2. Pres de lange sider på top/bund 1 cm om til vrang.
3. Sy top og bund sammen i begge ender ret mod ret, vend, pres.
4. Sy den ene lange side sammen med en kantstikning.
5. Sy "lommer" til puderne med 33 cm mellemrum.
6. Kom de 4 puder ind i lommerne.
7. Sy den sidste side sammen med en kantstikning.

