

Taske

GRATIS
DIY



Materialer

- Stof
- Foer
- Bøjle A: 46350 B: 46351
- Tråd til at sy bøjlen fast med

1. Klip to stykker stof og to stykker foer efter mønster.

2. Sy stoffet sammen ret mod ret i rundingen fornedet med 1 cm søm. (klip sømmen ned i rundingen) Pres.

3. Sy foeret sammen på samme måde, men lad et stykke stå åben til at vende gennem.

4. Sy stof og foer sammen ret mod ret i kanten foroven med 0,5 cm søm.

5. Vend retten ud og pres igen.

6. Luk hullet i foeret.

7. Find midt på både stof og bøjle og sæt bøjlen på taskens kant foroven. Sy bøjlen fast i hånden, gennem hullerne i bøjlen ca 1.5 cm fra sidesøm.

