

Nähen eines unsichtbaren Reissverschlusses



1. Setzen Sie den Reißverschlussaufsatz auf die Nähmaschine. Öffnen Sie den Reißverschluss und legen Sie ihn rechts auf rechts auf den Stoff. Rollen Sie die Spirale aus und nähen Sie den Reißverschluss an - so dicht an der Spirale wie möglich. Nähen Sie runter zum Einschnitt des Reißverschlusses. Am markierten Einschnitt steht das untere Reißverschlussende über.



2. Markieren Sie einen Einschnitt auf der gegenüberliegenden Reißverschlussseite, in gleicher Höhe wie der erste Einschnitt. Das zweite Reißverschlussband mit der Oberseite auf die rechte Stoffseite der zweiten Schlitzkante legen und bis zum Einschnitt nähen.



3. Schließen Sie den Reissverschluss und steppen Sie ihn von oben bis zum Einschnitt.