

Så här gör du

# Montering av C-skena

## Material

- C-skena - komplett set som innehåller beslag för tak- eller vägg, glid och glidstopp
- Glid (varunr 76782) - om du behöver ytterligare glid
- Ev. vinkel för väggmontering (varunr . 76597)
- Ev. skarvdel (varunr 76740)

*Psst... Du kan även läsa vår gardinguide på hemsidan. Här hittar du massor av bra tips och råd.*



## C-skena i tak



**1.** Mät bredden på ditt fönster. Lägg till ca 20% eller 20-30 cm på fönsterbredden. Kapa skenan så att den passar dina mått.



**2.** Börja med att ta bort den lilla plattan på beslaget.



**3.** Placera den plattan ovanpå och tryck tills det säger klick.



**4.** Placera beslaget i skenan, antingen från sidan eller genom att klicka i det, med max 50 cm mellanrum



**5.** Bestäm hur långt ifrån väggen skenan ska monteras. Skruva fast skenan direkt i taket.



**6.** Ta bort glidstopp, placera gliden i skenan. Placera glidstopp i skenans ändrar (om de inte redan är monterade) och fäst den genom att vrida på den lilla ögla.

## C-skena på vägg med väggfäste



**1.** Mät bredden på ditt fönster. Lägg till ca 20% eller 20-30 cm på fönsterbredden. Kapa skenan så att den passar dina mått.



**2.** Börja med att ta bort den lilla plattan på beslaget.



**3.** Placera vinkeln i beslaget och skruva fast.



**4.** Placera beslaget i skenan, antingen från sidan eller genom att klicka i det, med max 50 cm mellanrum



**5.** Bestäm hur högt ovanför fönstret skenan ska placeras. Montera vinkeln på väggen. Obs: till wave-gardin rekommenderas minst 7 cm långa vinklar.



**6.** Placera gliden i skenan. Placera glidstopp i skenans ändar (om de inte redan är monterade) och fäst den genom att vrida på den lilla öglan.