

31006 - SAUMBAND FÜR REGENKLEIDUNGSSTOFF

So wird es gemacht (wir empfehlen es vorher auszuprobieren):

1. Die Naht sollte nur 4 mm messen - bügeln Sie die Naht auseinander.
2. Legen Sie das Saumband auf den Saum mit der Klebeseite zum Stoff - legen Sie ein Tuch über.
3. Bügeln Sie das Saumband bei ca. 150 grad auf max. 10 Sekunden. Bei Schrittnähten und Kapuzenrundungen kann es notwendig sein das band in kleinen Abschnitten aufzubügeln.