

# 31006 - SØMBÅND TIL REGNTØYSSTOFF

---

Slik gjør du (det anbefales å lage en prøve):

1. Sømrommet skal kun være 4 mm - press sømmen fra hverandre
2. Legg sømbåndet over sømmen med lomsiden mot stoffet - legg et klede over.
3. Press sømbåndet på ved ca. 150 gr. i maks. 10 sek. Ved skrittsøm og hetterunding kan det være nødvendig å gjenta.